

MANUAL PRÁTICO DE IMPRESSÃO DE ETIQUETAS TÉRMICAS

LACTÁRIO DIGITAL HSP / NUTRILAC • HOSPITAL SÃO PAULO (UNIFESP-EPM)
Hardware: Zebra ZD230 (203 DPI) • Dimensão Oficial da Etiqueta: 100mm × 45mm

Finalidade deste Guia: Orientar nutricionistas e técnicas do lactário no procedimento passo a passo de preparação física da impressora Zebra ZD230, calibração do sensor de espaçamento (GAP), configuração da estação de trabalho e rotina diária de impressão contínua por turnos.

1. Preparação Física da Impressora Zebra ZD230 na Bancada

1.1 Conexões Básicas: Conecte o cabo de força na tomada e o cabo USB no computador da bancada. Ligue a chave na parte traseira da impressora (a luz redonda frontal ficará verde sólida).

1.2 Abertura da Tampa: Puxe simultaneamente as duas travas plásticas amarelas laterais para a frente e levante a tampa superior da impressora.

1.3 Inserção da Bobina de Etiquetas (100mm × 45mm): Encaixe o rolo de etiquetas adesivas no suporte central amarelo. O lado adesivo/sensível deve ficar virado para **CIMA**.

1.4 Ajuste das Guias Amarelas: Passe a fita de etiquetas por baixo das duas guias plásticas amarelas na saída frontal. Gire suavemente a rodinha amarela até que as guias encostem nas laterais da etiqueta (a etiqueta deve deslizar livremente, sem folga lateral e sem amassar as bordas).

1.5 Travamento da Tampa: Baixe a tampa superior e pressione firmemente para baixo até ouvir o **clique de travamento** em ambos os lados.

2. Calibração Rápida do Sensor de Espaçamento (GAP)

Realize este procedimento sempre que trocar o rolo de etiquetas ou caso a impressão comece a sair fora do centro da etiqueta física.

Passo 1	Com a impressora ligada e com a luz frontal em verde contínuo:
Passo 2	Pressione e mantenha pressionado o botão redondo frontal (Feed).
Passo 3	Observe a luz verde piscar em sequência: • Pisca 1 vez $\rightarrow$ Continue segurando. • Pisca 2 vezes seguidas (* *) $\rightarrow$ SOLTE O BOTÃO IMEDIATAMENTE!
Passo 4	A impressora puxará 2 a 3 etiquetas para fazer a leitura óptica do espaçamento (GAP) e parará exatamente na linha de corte serrilhada.
Passo 5	Aperte o botão uma vez: deve avançar exatamente 1 etiqueta por clique. Calibração concluída!

3. Configuração no Computador da Bancada (Suporte Duplo)

O sistema NutriLac possui um motor duplo inteligente: **ZPL Direto** para máxima velocidade e **Modo Navegador** para contingência.

■ **OPÇÃO A (Recomendada): Impressão Rápida em 1-Clique (ZPL II Direto)**

Vantagens: 1 único clique, sem abrir janelas do navegador, envio de 100 etiquetas em 0.2 segundos, sem risco de travamento do Windows.

- 1. Instalação Única:** Baixe o instalador gratuito oficial [Zebra Browser Print para Windows](#) no site da Zebra e instale com o assistente padrão.
- 2. Manter Ativo:** O aplicativo rodará discretamente na bandeja do sistema (ao lado do relógio do Windows).
- 3. Confirmação no Sistema:** Ao entrar na aba **ETIQUETAS** no NutriLac, o banner exibirá a etiqueta verde: [■ Zebra ZD230 Online (ZPL)].

■ OPÇÃO B: Modo Navegador Padrão (Sem Instalar Nada / Fallback)

Utilização: Caso esteja em um notebook temporário sem o aplicativo da Zebra instalado.

- 1. Status:** O sistema exibirá a tag roxa [■ Modo Navegador (HTML)].
- 2. Janela do Chrome:** Ao clicar em IMPRIMIR, a janela de impressão abrirá normalmente.
- 3. Configuração do Chrome (apenas 1ª vez):**
 - **Destino:** Selecionar a impressora ZDesigner ZD230.
 - **Tamanho do Papel:** Selecionar 100mm × 45mm (ou User Defined).
 - **Margens:** Escolher **Nenhuma (None)** | **Escala: 100%**.
 - **Opções:** Desmarcar *Cabeçalhos e rodapés* e Marcar *Gráficos de segundo plano*.

4. Rotina Diária de Impressão para as Nutricionistas

Etapas 1: Acessar a Central	No menu lateral esquerdo do sistema, clique na aba ■■ ETIQUETAS.
Etapas 2: Selecionar o Turno	No filtro superior de Turno , selecione o período da produção: • ■■ MANHÃ/TARDE (12:00 às 18:00): Frascos do 1º período diurno. • ■ NOITE/MADRUGADA (20:00 às 10:00): Frascos do período noturno e manhã seguinte. • ■ TODOS OS HORÁRIOS: Todos os frascos do dia de uma só vez.
Etapas 3: Seleção de Pacientes	Clique em Marcar Todos para selecionar toda a lista filtrada, ou marque as caixas de seleção (SEL) apenas dos leitos desejados.
Etapas 4: Teste de Calibração	(Opcional / Recomendado no início do plantão): Clique no botão cinza ■ TESTE ZPL (100×45) para emitir 1 etiqueta modelo e conferir o alinhamento da bobina.
Etapas 5: Disparar Impressão	Clique no botão roxo ■■ IMPRIMIR SELECIONADAS . • No Modo ZPL: A impressora imprimirá instantaneamente em lote contínuo. • No Modo Navegador: Confirme o diálogo clicando no botão azul <i>Imprimir</i>.
Impressão Individual	Para emitir apenas a etiqueta de 1 paciente que teve a dieta ajustada, clique no ícone ■■ na linha daquele paciente na tabela de Pacientes ou Etiquetas.

5. Guia Rápido de Resolução de Dúvidas e Problemas

Problema / Mensagem	Causa Provável	Como Resolver
Luz frontal piscando em Vermelho	Tampa aberta ou rolo de etiquetas vazio.	Verifique se as etiquetas acabaram ou feche a tampa até ouvir o travamento duplo.
Impressão saindo cortada ou pulando etiquetas	Sensor de GAP descalibrado após troca da bobina.	Recalibre o GAP: segure o botão frontal até a luz piscar 2 vezes e solte.
Sistema exibe 'Modo Navegador' em vez de ZPL	O aplicativo Zebra Browser Print está fechado.	Abra o Zebra Browser Print pelo menu Iniciar do Windows. O sistema mudará para verde automaticamente.

Texto impresso muito claro ou falhado	Resíduos de poeira térmica na cabeça de impressão.	Passe levemente um cotonete com álcool isopropílico na barra preta térmica interna.
--	--	---